

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА



ГОРЕЩ НОЖ ЗА ПОЛИСТИРЕН
Каталожен номер 0441



ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

ВЪВЕДЕНИЕ



Прочетете това ръководство, преди да започнете работа.

ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНИТЕ ИНСТРУКЦИИ

Преди да започнете каквато и да е работа, задължително трябва да прочетете това ръководство с инструкции. Гаранцията, че машината ще функционира и ще работи добре, зависи изключително от спазването на всички инструкции, описани в това ръководство.



Квалификация на оператора

Операторите, на които е възложено да използват тази машина, трябва да са запознати с цялата необходима информация и инструкции и да преминат съответния курс на обучение във връзка с безопасността, отнасяща се до:

- a) Условия на използване на оборудването;
- b) Предвидими необичайни ситуации, в съответствие с член 73 от Законодателно постановление 81/08.

Ние гарантираме, че машината съответства на спецификациите и техническите инструкции, описани в Ръководството към датата на неговото издаване, посочени по-долу; Освен това, машината може да бъде предмет на важни технически промени в бъдеще, без ръководството да бъде актуализирано.

За информация относно промените, които може да бъдат извършени, се свържете с FERV.

РЕДАКЦИЯ 2

Ноември 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТОКОВИТЕ УДАРИ.	4
1.1. Техническа поддръжка.	4
2. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НОЖА.	5
3. Технически спецификации.	6
3.1. Идентификационна табелка.	6
4. НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.	7
5. РАБОТА.	8
5.1. Съвързване към електрическото захранване.	8
5.2. Използване на ножа.	8

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

1. ИНСТРУКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ТОКОВИТЕ УДАРИ.



Рискове, свързани с токови удари

- Преди да докоснете електрически части, които може да са под напрежение, проверете дали щепселът е изваден от контакта.
- Уверете се, че параметрите на електрическото захранване съответстват на изискванията на машината по отношение на напрежението и честотата.
- НЕ използвайте различни видове захранващи източници.
- НЕ пръскайте и не изливайте вода върху уреда.
- НЕ охлаждайте острието с вода.
- В случай на контакт с вода, незабавно извадете щепсела от електрическия контакт.
- Не използвайте уреда, ако не е напълно сглобен.
- За ремонти се обърнете към отдела за съдействие на клиенти.

1.1. Техническа поддръжка.

За всякакви технически проблеми и при необходимост от разяснения, не се колебайте да се свържете с техническата служба на търговеца, от когото сте закупили продукта.

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com

2. ОПИСАНИЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НОЖА.

Горещият нож за полистирен (каталожен номер 0441) е уред за горещо рязане на полистирен или други подобни материали. Уредът се захранва от електрическата мрежа с параметри 230 V / 50 Hz. Ножът се състои от следните части (вижте Фигура 1):



Фигура 1 – Общ изглед и основни части

1. Тяло във формата на пистолет
2. Захранващ кабел
3. Бутон за избор на температура / стартиране
4. Светодиод за наличие на напрежение
5. Удължаващ се предпазител / щит
6. Режещо острие

3. Технически спецификации

Захранващо напрежение (V) / честота (Hz)	230 AC / 50
Максимална мощност (W)	220

3.1. Идентификационна табелка



ФЕРВИ
ул. Дел Комерчо 81
41058 Виньола –
Модена, Италия

Каталожен номер 0441
230 V – 50 Hz – 220 W
Партида №
Година на производство: 2013



Фигура 2 – Идентификационна табелка

4. НЕПРАВИЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ



СТРОГО ЗАБРАНЕНО Е ДА СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕДНОТО:

- Използването на инструмента върху повърхност, за която има съмнения, че може да се увреди от топлината или е лесно запалителна.
- Да оставяте ножа така, че острието да докосва или да е близо до повърхности, чувствителни към топлина.
- Да допускате инструментът да се използва от необучен персонал и хора, които не са прочели ръководството за експлоатация.
- Да използвате инструмента в неконтролирани климатични условия, влажна или запрашена среда или в потенциално взривоопасна атмосфера.
- Да използвате ножа продължително време.
- Да използвате ножа в присъствие на деца.
- Да извършвате проверки или поддръжка, без да сте изключили щепсела на захранващия кабел от мрежата или докато инструментът е още горещ.
- Да модифицирате или променят инструмента.
- Да пръскате вода върху инструмента и/или да го докосвате с мокри ръце.
- Когато не се използва, ножът трябва да се оставя върху подходяща поставка, така че острието да не докосва предмети, чувствителни към топлина.



Изгаряния

Когато държите ножа, внимавайте да не докоснете острието или предпазителите около него, ако все още са горещи. Може да получите изгаряния!

5. РАБОТА.

5.1. Свързване към електрическото захранване.

Включването и изключването на инструмента става чрез вкарване и изваждане на щепсела в/от контакта на електрическата мрежа с параметри 230 V / 50 Hz и завъртане на бутона за избор на температурата. За да извадите щепсела от контакта, хванете самия щепсел и никога не дърпайте кабела (вижте Фигура 3). Ножът се доставя с монтиран щепсел тип "шуко". Не се опитвайте да вкарате насила щепсела в обикновените италиански мрежови контакти.

- Препоръчва се използването на предпазно устройство (прекъсвач) в захранващата линия. За повече информация се обърнете към правоспособен електротехник.
- Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде снабден със заземителна клема. Всякакви удължаващи кабели трябва да имат същото или по-голямо сечение в сравнение със захранващия кабел на машината ($\varnothing \geq 1.5 \text{ mm}^2$).



Фигура 3 – Изваждане на щепсела от контакта

5.2. Използване на ножа.

- Развийте двата винта на регулируемия предпазител и коригирайте дължината му така, че да опира в детайла, който ще режете, и напълно да покрива частта от ножа, която не се използва за рязането на полистирена. След като позиционирате предпазителя, затегнете добре двата винта, за да предотвратите нежелано разместване.



Изгаряния

Не използвайте ножа, ако предпазителят не е разположен правилно. Винаги позиционирайте предпазителя така, че да опира в детайла, който режете. В противен случай може да получите сериозни наранявания или изгаряния!

- Включете щепсела в мрежата.
- Завъртете бутона за избор на температура от 0 до желаната температура. Степените на бутона съответстват на следните температури:

Степен 1: 70 °C	Степен 2: 150 °C	Степен 3: 260 °C	Степен 4: 390 °C	Степен 5: 450 °C
-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Изчакайте около една минута, за да може острието да достигне избраната температура.

- Винаги поддържайте острието чисто.
- Дръжте ножа само за дръжката и го оставайте така, че острието да не се докосва до никакъв предмет или повърхност.
- След като завършите работата си, оставете ножа да се охлади. Този процес може да отнеме няколко минути. **Никога не потопявайте ножа във вода, за да избегнете опасността от токов удар.**
- Когато не използвате ножа, винаги го оставайте върху специална поставка, за да може да се охлади, без да се докосва до никакви запалителни повърхности.



Фигура 4 – Нож, лежащ върху поставка

Ташев-Галвинг ООД
www.tashev-galving.com