

# ЗАЩИТЕН ЛИЦЕВ ЩИТ И ШЛЕМ ЗА ЕЛЕКТРОЗАВАРЯВАНЕ

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

**Вносител:** "Превента" ООД, гр.Своге

**Доставчик:** "САКЛА", Франция

**категория:** III

**Со маркировка** (CE)

**Описание на модела:** Произвеждат се в съответствие с Директива 89/686/ СЕЕ  
БДС EN 175:2001, БДС EN 166:2003

**кат.№66200** - Ръчен лицев щит с дръжка от вътрешната страна, екран-термопластичен, фиксирано стъкло с размери 105x50 mm, сменяемо;

**кат.№66500** - Шлем с околожка за закрепване на главата, екран-термопластичен,

фиксирано стъкло с размери 105x50 mm, сменяемо;

**кат.№ 66600** - Шлем с околожка за закрепване на главата и повдигащ се екран-термопластичен, фиксирано стъкло с размери 105x50 mm, сменяемо.

### **Начин на употреба:**

И трите изделия се използват за електрозаваряване. Щита се държи за дръжката по време на работа, шлемовете се закрепват на главата посредством околожки. Стъклата са сменяеми. Защиават очите, лицето и част от черепа от малки пръски разтопен метал, шлак и нагорещени частици, лъчиста топлина.

### **Преди заваряване**

Щита и шлемовете да се проверяват за дефекти.

### **Поддръжка, почистване и дезинфекция:**

Стъклата се почистват с мека кърпа без власинки - марля или трикотаж. Да не се ползват разтворители. Корпусът се забърсва с мека кърпа. Ако се налага дезинфекциране, може да се извърши като се забърше от вътрешната страна, без стъклото с памук, напоен със спирт.

### **ВАЖНО!**

- Не използвайте каквито и да са остри предмети за отстраняване на частици от стъклото или шлема.

- Нараняването на стъклото или шлема води до намаляване на защитните функции и до изгубване на гаранцията.

### **Съхранение:**

Съхраняват се в транспортните опаковки - кашони, в студени, сухи и добре проветряеми помещения, защитена от пряка слънчева светлина.

**Опаковка:** по един бр. в картонена кутия.

### **Срок на годност:**

при съхранение - три години при правилно съхранение

при употреба - до годност. Стъклата се сменят.