

ТАШЕВ – ГАЛВИНГ ООД

1756 София, бул.Климент Охридски 68; тел./факс: +3592 9621010, 9621020, 9621030;
info@tashev-galving.com, trade@tashev-galving.com
www.tashev-galving.com



Speed, Speed Mop, Speed Pluri, Speed SS, Astro, Security, Security G, Dreno

Тези помпи се препоръчват за изпомпване на чиста или леко замърсена вода. Трябва да се използват съобразно разпоредбите на съответните власти.

Преди да започнете да използвате уреда прочетете внимателно упутванията дадени по долу. Производителят не поема отговорност за нещастен случай или повреда, причинени от непредвидливост или неспазване на посочените в това упутване указания или от условия, които се различават от посочените в таблицата с технически данни.

Фирмата производител не поема отговорност и за повреди, които се дължат на неправилна употреба на помпите.

Не поставяйте тежки предмети или кашони помпите по време на съхранението им.

Инструкции за безопасност

Преди всяка намеса за контрол и поддръжка на помпата изключете уреда и дръжнете щепсела от контакта.

Помпите отговарят на 73/23/CEE, 98/037/CEE, 89/336/CEE, 200/14/CEE включително и на най-новите изменения. Преди да монтирате помпата се уверете, че захранващата мрежа е заземена съобразно съответните норми. Внимавайте, тъй като по време на работа моторът може да се е затягъл. Помпите не са пригодени за изпомпване на запалими течности или за работа в среда, в която съществува опасност от експлозия. Трябва да се избегва контакта между захранването и изпомпваната течност. Не мествайте частите на помпата.

Помпата не трябва в никакъв случай да се пренася като се държи за кабела; пренасяйте я като я държите единствено за дръжката.

Не използвайте помпата в басейни, градински езерца и под., докато в тях има хора.

Предварителна проверка

Извадете уреда от опаковката и се уверете, че е в идеално състояние. Освен това проверете, дали данните от таблицата отговарят на исканите от Вас. При наличие на грешка се свържете веднага с доставчика си и му съобщете за проблема.

Внимание: Не използвайте уреда в случай, че се съмнявате в безопасността му.

Условия

Употребата на помпата трябва да е съобразена със следните условия:

Максимална температура на течността +40°C. (+50°C x Security G)

Пълтност на изпомпваната течност 1.1 kg/dm³

Позволена промяна на напрежението ±5% (за monoфазен ток допустимата стойност е 220÷240V, за трифазен ток - 380÷415 V)

Вид защита: IP 68.

Максимална дълбочина на потапяне: 2m (Astro 30), 3m (Speed, Speed Mop), 5m (Speed Pluri, Speed SS, Astro 50/1-80/1, Dreno, Security).

Минимално ниво на водата при изпразване на помпата: 2mm (Speed Mop), 9mm (Astro 30), 14mm (Speed), 15mm (Speed SS, Astro, Dreno, Security), 30mm (Security G).

Максимален диаметър на засмукваните твърди частици: 5mm (Speed Mop), 10mm (Speed, Speed SS, Astro, Dreno, Security, Security G), 0.35 mm(Speed Pluri).

Ако помпата не се използва за продължителна работа, температурата на течността може да достигне +60°C.

Монтаж

Тъй като монтажът е доста сложен, той трябва да бъде извършен от оторизирано лице.

ВНИМАНИЕ: По време на монтаж използвайте всички съоръжения за безопасност, които са посочени от специалистите и които Ви подсказва здравият разум.

Когато монтирате помпата в шахта със значителна дълбочина, не подценявайте опасността от удавяне. Уверете се, че няма отровни изпарения и вредни за здравето газове в атмосферата около Вас. При заваряване вземете всички възможни предпазни мерки, за да предотвратите евентуална експлозия. Вземете под внимание опасността от инфекция и използвайте хигиенично-санитарни предпазни средства. Ако дъното на шахтата или повърхността, върху която е поставена помпата, е неравна и съществува опасност да се съберат малки камъчета, утайка, кал и т.н. поставете опорни повърхности с едно ниво по-високо. Отточната тръба може да е здраво закрепена, а може да бъде и подвижна доколкото напречното сечение за преминаването на флуида не е по-малко от това на напорния отвор на помпата (за да се намалят загубите, се препоръчва монтирането на тръби с по-голям отвор). За да се предотврати обратното изтичане на течността от нагнетателната камера, трябва да се монтира възвратен вентил след изходния отвор на помпата. Ако помпата се монтира в шахта, тя трябва да бъде с размери не по-малки от 350x350x350 mm (Speed, Speed SS, Speed Mop, Speed Pluri, Astro 30), 450x450x450 mm (Astro 50/1-80/1, Dreno), 500x500x500 mm (Security). Нивото на помпата при включване и изключване може да се променя, като се удължава или скъсява свободната дължина на поплавъка. За правилно охлаждане на двигателя нивото на водата не трябва да спада под 160 mm (Dreno), 190 mm (Security).

Включване към електрическата мрежа:

Помпите се доставят готови за свързване.

Внимание: Този, който инсталира помпата, трябва да я включи към напрежението в съответствие с нормите на съответното място, на което се извърши монтажа. Преди свързването инсталаторът трябва да се увери, че няма напрежение на края на електрическата мрежа.

Проверете, дали техническите данни отговарят на стойностите на мрежата. При прекарване на вързките се уверете, че има действащ заземяващ кръг. Заземяващият проводник трябва да е по-дълъг от захранвания проводник; при монтаж тръбата да се включва първи и да се изключва последен при демонтаж. Препоръчва се инсталирани на диференциален прекъсвач. При еднофазните помпи до 1.5 kW двигателят е предизначен от претоварване чрез термозащита (защита на двигателя). Трифазните двигатели трябва да бъдат предназначени от потребителя. При трифазните двигатели посоката на въртене може да бъде обръната; в такъв случай мощността е доста по-малка от номиналната мощност. Можете да установите правилната посока на въртене, като видните на помпата за дръжката: при включване на помпата ще усетите реакция в посока обратна на стрелката отбелаяна върху помпата. За да смените посоката на въртене се необходимо просто да смените полюсите на двете фази.

ВНИМАНИЕ: Ако поправите помпата лично или я дадете за поправка на сервис, който не е упълномощен за това от фирмата производител, губите гарантията и се излагат на опасността, да работите с помпа, която представлява потенциална опасност за Вашето здраве.

ВНИМАНИЕ: Всяка повреда на помпата води до намаляване на мощността ѝ и я прави опасна както за хора, така и за предмети.

При опасност от измръзване, изпразнете шахтата, махнете помпата и я съхранявайте на подходящо за това място.

Периодичен контрол

Преди всяка употреба проверявайте, дали помпата е изключена от захранването и няма опасност от инцидентно включване.

Препоръчва се периодичната проверка на:

- Състоянието на кабела, особено в точките на свързване.
- Работното колело на помпата не бива да е много износено, тъй като се намалява мощността; за подмяна на колелото се обръщайте към съответния доставчик.
- Чистотата на зоната на всмукване.

Удостоверение за пускане в употреба

Заявяваме, като поемаме пълна отговорност за това, че въпросният продукт отговаря на изискванията на следните директиви на Европейската общност, включително и на най-новите промени в тях, както и на националното законодателство: 73/23/CEE, 98/037/ CEE, 89/336/ CEE, 200/14/ CEE.